

Tillykke med din nye Sun-Air



Sun-Air er en revolutionær nyhed inden for ventilering og luft opvarmning. Solen opvarmer luften bag det special fremstillede solfanger glas, hvorefter den opvarmede luft blæses ind via en af de 2 monterede blæsere. Sun-Air er endvidere udstyret med en solpanel, som leverer spænding til de indbyggede blæsere, så Sun-Air er 100% selvforsynende.

Sun-Air blæser den opvarmede luft ind i bygningen, men overstiger inde temperaturen den forprogrammerede temperatur, vendes blæseretningen og Sun-Air suger luften ud i stedet, så der opnås en konstant temperatur. Monteres Sun-Air i fx sommerhuse, bør termostaten justeres til maximum, når bygningen forlades, for at opnå maksimal varme tilskud.

Sun-Air kan monteres på væg eller tag, alt efter hvilken tilbehørspakke der tilkøbes. Tilbehørspakken indeholder beslag, ventil, rumtermostat, skruer m.m.

Mål: H: 1940 B: 715 D: 100 mm
Vare nr.: 379 655 010

Montage på væg:

Det lange vinkeljern monteres som bæring i bunden af Sun-Air. De 2 små monteres i en passende højde, som støtter på højre samt venstre side. Når du har monteret beslag, opmærkes hullet som laves i muren ud for indblæsningsventilen. Indblæsningsventilen monteres på aluflexslangen, som skubbes ind over studsene på Sun-Air. Bemærk da Sun-Air2 skal monteres 2-3 cm fra vægen, for optimal luftpasage. Når afstanden er korrekt monteres de medleverede popnitter hullerne i beslagene (De skal selv bore 4mm huller i rammen på Sun-Air2)



Tagmontage:



Tagindækningspakken indeholder: 10 stk. vinkeljern, taggennemføring, aluflex rør, indblæsningsventil, rumtermostat, samt skruer til samling af stativ.



De 2 tagbæringers samles. Når du monterer beslagene på taget bør du have en vinkel på ca. 60 grader, hvilket justeres i de forborede huller i beslaget.



Tagbeslagene monteres med en indbyrdes afstand på ca. 1,5 meter, alt efter tagbelægningen. Vi anbefaler at tagbeslagene altid monteres på bølgetoppen. Bolte til fastgørelsen på taget ikke medleveret, samt huller til fastgørelse er ikke forboret. **BE-MÆRK** først når inddækning og rørføring er lavet popnittes Sun-Air fast på beslaget



Placeringen af gennemføringen mærkes op, hvor efter huller bores i taget. Bemærk at huller skal placeres op mod tagpladen/stenen umiddelbart over/bagved, for at inddækningen kan blive tæt. Når huller er lavet foldes inddækningen så den passer i bølgerne, hvorefter beskyttelsen fjernes, så inddækningen klistres på taget. Pladerne/tagstenene genplaceres. Det kan nogle gange være en fordel at montere gennemføringen før beslaget fastgøres på taget



Alurøret tilpasses mellem inddækning og afgang på Sun-Air.
Den resterende del af alurøret monteres mellem taggennemføringen og indblæsningsventilen.

TILSLUTNING AF RUMTERMOSTAT:

GUL tilsluttes klemme nr. 1

BLÅ tilsluttes klemme nr. 3

BRUN tilsluttes klemme nr. 4

Sun-Air er termostat reguleret. Hvis rumtermostaten står til fx 20 grader vil Sun-Air blæse varm luft ind, når solen skinner, men kommer temperaturen over den temperatur rumtermostaten er indstillet til vil Sun-Air i stedet bortlede noget af rumvarmen, og derved holde en konstant rumtemperatur. Vi anbefaler at rumtermostaten er sat til maximum, når der er anden opvarmning tændt.