

# SUN-AIR

Opvarmer og ventilerer **HELT GRATIS**  
sommerhuse - fritidshuse m.m.



Rumtermostat til  
styring af PANNEX SunAir

kr. 195,75

nr.: vfterm

**SUPER  
KVALITET**



Kontant  
kr. 3.499,-

Har sommer-/fritidshuset stået uden varme i blot få dage kan man tydeligt mærke den indelukkede luft, som man mødes med, når døren åbnes.... En klam og fugtig **luft**...

Dette kan jo undgås ved at have lidt varme konstant i huset, men det er dyrt i el eller olie/gas. **SUN-AIR** aggregatet frembringer selv varme og energi til at blæse den dejlige varme ind i huset og ventilerer ca. 70-80 m<sup>2</sup>.

Oplev at huset er lunt og rart, når din fritid begynder i sommer-/fritidshuset.

**SUN-AIR er let at montere - en oplagt "gør det selv" opgave. Alt er samlet i et element. Indsæt et 125 mm rør (købes ekstra) på solsiden i husets ydervæg eller på taget. Monter SUN-AIR på røret, fastgør aggregatet på væg eller tag - så er SUN-AIR klar til drift.**

-> SUN-AIR Taggmonteringssæt med rumtermostat nr. 379 655 050 pris kr.: 1.749,-

-> SUN-AIR vægmonteringssæt med rumtermostat nr. 379 655 025 pris kr.: 1.349,-

**SUN-AIR** er fremstillet af de bedste materialer, som kan tåle klimapåvirkningerne, selv i de danske kystområder. Alt er samlet i aggregatet (solfanger/solcelle/blæsere).



**Meget lav vægt og små dimensioner:**

D: 100 x B:715 x H: 1940 mm

Vægt: 25 kg

nr. 37 9 655 010

# VVS-EKSPERTEN.DK

Hos os får du  
bedre råd



17 afdelinger fordelt  
over hele Danmark

Telefon 75 89 03 03  
[www.vvs-eksperthen.dk](http://www.vvs-eksperthen.dk)

# FUNKTION

Når solen skinner opvarmes luften i SunAir.

Den opvarmede luft blæses ind i bygningen af de 2 indbyggede, yderst støjsvage 12 V blæsere, som får sin energi fra de i SunAir indbyggede solceller, som genererer strømmen til ventilatorenes drift.

Jo mere solen skinner, jo mere og jo varmere luft blæses der ind.


SunAir kan også suge luft ud fra huset, ved for høje temperaturer.

Når der bliver for varmt i huset tændes der for en udsugnings ventilator, som trækker luften "baglæns" igennem solfangeren.


Ved fuld sol leverer en SunAir luft-solfanger ca. 100 m<sup>3</sup> opvarmet luft og den anbefales til et areal på 70 - 80 m<sup>2</sup>

Ved større arealer monteres der to eller flere SunAir luftsol-fangere.

SunAir skal/kan være "tændt" hele året- til gavn for indeklimaet, om du er i huset eller ej...



SunAir Luftsolfanger panel



<- Vægmonteringsset

Tagmonterings sæt ->



# VVS-EKSPERTEN.DK

Hos os får du bedre råd



17 afdelinger fordelt over hele Danmark  
Telefon 75 89 03 03  
[www.vvs-eksperten.dk](http://www.vvs-eksperten.dk)